

機材名称	メーカー	型番	数量	仕様	備考	
ワイヤレスマイク受信機	オーディオテクニカ	ATW-DR3120HH1	1	B帯 周波数可変式 4Ch （通常41. 42. 43. 44を使用）	音響室 固定	
ワイヤレスマイク	オーディオテクニカ	ATW-DT3102/SHH1	4	ハンドマイク、ボーカル用、スイッチ付	下手袖	
	オーディオテクニカ	ATW-DT3101HH1	4	ピンマイク		
マイク	SHURE	SM-58	10	ダイナミック、F特：50Hz～15kHz、単一指向性		
	SHURE	SM-58S	2	ダイナミック、F特：50Hz～15kHz、単一指向性、スイッチ付		
	SHURE	SM-57	7	ダイナミック、F特：40Hz～15kHz、単一指向性		
	AKG	C451B	2	コンデンサー、F特：20～20kHz、PAD切替可10-db/20-db、ハイパス切替可	上手階段下	
三点吊りマイク	SONY	C-38B	2	コンデンサーマイク、単一指向性/全指向性 切替可、ハイパス切替可	電動 下手袖 操作	
エレベーターマイク	オーディオテクニカ	AT-4040	1	コンデンサーマイク、単一指向性	舞台センター油圧式 下手袖操作	
マイクスタンド	K&M	ST-210	10	ブームスタンド	上手階段下	
	K&M	ST-259B	5	ミニブームスタンド		
	National	WN-173	4	卓上スタンド		
	National	WN-501	5	ストレートスタンド		
	SONY	A-12	4	フレキシブルシャフト		
録音・再生機器	TASCAM	MD-350	2	MDプレイヤー	下手袖	
	TASCAM	CD-160	1	CD プレイヤー		
	TASCAM	CD-RW901 MK II	1	CD レコーダー		
	TASCAM	SS-CDR250N	1	CD レコーダー （USB、SD 対応）		
	Technics	RS-TR4750	2	カセットテープ レコーダー		
	SONY	CDP-333ESA	1	CD プレイヤー	音響室	
	SONY	MDS-JA3ES	1	MDプレイヤー		
	SONY	TC-707S	2	オープンリール ステレオ	音響室 横 倉庫	
	SONY	TC-707FC	2	オープンリール モノラル		
	SONY	TC-RX715	1	カセットテープ レコーダー		
	SONY	TC-D5PRO II	1	カセットテープ レコーダー	上手階段下	
	SONY	TC-D5M	2	カセットテープ レコーダー		
その他	カナレ マルチケーブル		1	12Ch×30m	上手階段下	
	カナレ コネクターボックス		2	12Ch パラ XLR オス／メス		
	SONY	AC-148F	3	デュアルチャンネル ファンタム電源ボックス		
	カフボックス		3	スイッチ式		
	予備インカムセット		3	音響室・調光室・下手袖・映写室（×2）は常設済み		