

上越文化会館 大ホール 音響機材一覧

機材名称		数量	仕様	備考
音響室 調整卓	RAMSA WR-D100	1	フルデジタル、Mono IN×20/Stereo IN×6、Bus×8+LR、AUX×6、Matrix×16、ファンタム電源、4Band EQ、Compressor、シーン/ライブラリメモリー、専用ソフトにて外部PCから操作可。	PC及びインターフェイスは常設していません
下手袖 調整卓	YAMAHA TF3	1	フルデジタル、Mono IN×24/Stereo IN×2、Omni OUT×16、Group×8 4Band EQ、GEQ、FX×2	下手袖
プロセニアム スピーカー (中央)	RAMSA WS-P294HD	1	2WAYバスレフ、400W(プログラム)、200W(RMS)/8Ω、70Hz~20KHz(-10dB)	プロセニアムへの送りはMono
プロセニアム スピーカー (左右)	RAMSA WS-P264HD	2	2WAYバスレフ、400W(プログラム)、200W(RMS)/8Ω、70Hz~20KHz(-10dB)	
カラムスピーカー	RAMSA WS-P194D	2	2WAYバスレフ、400W(プログラム)、200W(RMS)/8Ω、65Hz~18KHz(-10dB)	L/R各1台
移動用スピーカー	ElectroVoice SX-300	6	2WAY、300W/8Ω、80Hz~25KHz、スタンド有 (内 黒色×2、白色×4)	上手階段下
	YAMAHA SM15V	2	2WAY、500/1000W、8Ω、55Hz~16KHz、38cmウーハー	
音響室モニタースピーカー	RAMSA WS-AT80	2	2WAY・バスレフ方式	音響室 固定
パワーアンプ	RAMSA WP-9150	5	<ステージモニター用> 定格出力:150W+150W/8Ω、200W+200W/4Ω	音響室 固定
	RAMSA WP-9300	5	<プロセ・カラム用> 定格出力:300W+300W/8Ω、400W+400W/4Ω	
	RAMSA WP-H122	2	<ロビー・楽屋・運営用> ハイインピーダンスアンプ、定格出力:120W+120W	
	RAMSA WP-1200B	1	<予備・可搬> 定格出力:120W+120W/8Ω	
シグナルプロセッサー	RAMSA WZ-DM36	3	フルデジタル、GEQ、PEQ、ディレイ、コンプ/リミッター/ゲート、クロスオーバー	音響室 固定
	RAMSA WZ-DE45	1	フルデジタル、GEQ、PEQ、ディレイ、コンプ/リミッター/ゲート、ノッチフィルター	
	RAMSA WZ-DE46	4	フルデジタル、GEQ、PEQ、ディレイ、コンプ/リミッター/ゲート、ノッチフィルター	
グラフィックイコライザー	RAMSA WZ-AE32	4	31Band アナログ グラフィックイコライザー	上手階段下

機材名称		数量	仕様	備考
ワイヤレスマイク受信機	Audio Technica ATW-DR3120HH1	1	B帯 周波数可変式 4ch (通常41.42.43.44を使用)	音響室 固定
ワイヤレスマイク	Audio Technica ATW-DT3102/SHH1	4	ハンドマイク、スイッチ付	下手袖
	Audio Technica ATW-DR3101	4	ピンマイク	
マイク	SHURE SM-58	10	ダイナミック、F特:50Hz~15kHz、単一指向性	
	SHURE SM-58S	2	ダイナミック、F特:50Hz~15kHz、単一指向性、スイッチ付	
	SHURE SM-57	7	ダイナミック、F特:40Hz~15kHz、単一指向性	
	AKG C451B	2	コンデンサー、F特:20~20kHz、PAD切替可10-db/20-db、ハイパス切替可	
三点吊りマイク	SONY C-38B	2	コンデンサーマイク、単一指向性/全指向性 切替可、ハイパス切替可	電動 下手袖 操作
エレベーターマイク	Audio Technica AT-4040	1	コンデンサーマイク、単一指向性	舞台中央油圧式 下手袖操作
音響室調整卓	K&M ST-210	10	ブームスタンド	上手階段下
	K&M ST-259B	5	ミニブームスタンド	
	National WN-173	4	卓上スタンド	
	National WN-501	5	ストレートスタンド	
	SONY A-12	4	フレキシブルシャフト	
録音・再生機器	TASCAM MD-350	2	MDプレイヤー	下手袖
	TASCAM CD-160	2	CD プレイヤー	
	TASCAM CD-RW901 MK II	2	CD レコーダー	
	Technics RS-TR4750	2	カセットテープ レコーダー	
	SONY CDP-333ESA	1	CD プレイヤー	音響室
	SONY MDS-JA3ES	1	MDプレイヤー	
その他	CANARE マルチ	1	マルチケーブル:12ch×30m コネクタボックス:12chパラ XLR オス/メス	上手階段下
	SONY AC-148F	3	デュアルチャンネル ファンタム電源ボックス	
	カフボックス	3	スイッチ式	
	予備インカムセット	3	音響室・調光室・下手袖・映写室(×2)は常設済み	